

## മൾട്ടിവുഡ് ഉപയോഗക്രമം

- മൾട്ടിവുഡ് ഷീറ്റുകൾ എല്ലായിപ്പോഴും പരന്ന പ്രതലത്തിൽ കിടത്തി വയ്ക്കുക.
- മൾട്ടിവുഡ് ഷീറ്റുകൾ Hand Cutter / Machine Cutter എന്നീ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. മുറിച്ചെടുത്ത ഷീറ്റുകൾ നിരപ്പുള്ള പ്രതലത്തിൽ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി പാടെ വയ്ക്കുക. ചിന്തേര് (ചീവ് ഉളി) ഉപയോഗിച്ച് വശങ്ങൾ ചീകി ലെവൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
- സ്ക്രൂ ഹോളുകൾ ഉള്ളിടത്തും മുറിച്ച ഭാഗങ്ങളുടെ അരികിലും NC Putty / Polish Putty / M Seal എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് മിനുസപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
- പ്രതലത്തിൽ വരകൾ പോലെ പാടുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ Water / Sand Paper (220/180 ) ഉപയോഗിച്ച് മിനുസപ്പെടുത്താവുന്നതും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലെ Paper പിടിക്കുന്നത് പെയിന്റ് / മൈക്കയോ വീനീറോ എന്നിവ ഒട്ടിയ്ക്കുന്നതിനും ഗുണകരമാണ്.
- പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി മുറിച്ച ഭാഗങ്ങൾ Dry Wall (Full Threaded) Screw വിനോടൊപ്പം ഫെവി കോളിന്റെ Wudfill, Flex Quick തുടങ്ങിയ പശകൾ ഉപയോഗിച്ചും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്.
- പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി പ്രൈമർ ഉപയോഗിക്കുക. ബ്രഷ്, റോളർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ഗൺ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വൃത്തിയുള്ള മുറിക്കുള്ളിലോ തുറസ്സായ സ്ഥലത്തോ വച്ച് പരമാവധി സമയം ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക. സൂര്യപ്രകാശത്തിന് കീഴിൽ വച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
- ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ കമ്പനികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഓട്ടോമോട്ടീവ് പെയിന്റുകളും പി. യു. അഡിഷ്റൽ പ്രൈമറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.  
മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഷീറ്റുകൾ നേരേ കുത്തി നിർത്തുന്നതാണ് ഉത്തമം. ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തോംസൺ മൾട്ടിവുഡ് ഷീറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്ത്, ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതും ആജീവനാന്തം ഈടുനില്ക്കുന്നതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും.
- മൾട്ടിവുഡ് ഷീറ്റിൽ ലാമിനേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഷീറ്റുകളുടെ ഇരുവശത്തും ഒരേ കനമുള്ള ലാമിനേറ്റുകൾ ഒട്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. ഒരു വശത്തേക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വളവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. ലാമിനേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള തീരുമാനം ഉപഭോക്താവിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഇതിൽ കമ്പനിക്ക് ഒരു രീതിയിലുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

### ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

കവർ തുറന്ന് ഷീറ്റുകൾ ഇരുവശത്തും നന്നായി പരിശോധിക്കുക. കളർ ഷീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് നിറവ്യത്യാസങ്ങളോ പോറലുകളോ ഇല്ലെന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കുക. ഷീറ്റുകൾ മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പരാതിക്കും കമ്പനി ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല.

one product | many advantages | many applications

LIFE TIME warranty



100% Water, Termite & Borer proof



NO Shrinking or swelling



100% Bacteria & Fungus resistant



33 years of pioneering experience

Multiwood Care : 9745112121 | Email : info@thomsonmultiwood.com | web : www.multiwood.in